

DVMEGA

The Swiss army knife for
Digital Voice

Globetrotter

グローブロッター：世界を旅する人

GlobetrotterをBlueDVと組み合わせて使用することにより、簡単なインターネット接続だけでどこからでも誰とでも通信できる強力なデジタル音声通信ツールを手に入れることができます。

Globetrotterは、基本的にAMBEサーバーとAMBE dongleを1つにまとめたものです。いくつかの簡単な手順でサーバーとdongleを切り替えることができます。

サーバーがアクティブな状態で、Android BlueDV AMBEアプリをインターネット (WIFI) の範囲内のどこからでもGlobetrotterに接続できます。自宅にいるときに、外出先でグローブロッターを使用することもできます。

dongleモードでは、GlobetrotterはマイクロUSBケーブルでBlueDVを実行しているマシンに接続されます。

経験豊富なユーザーの場合、GlobetrotterはPeanutなどのリモートAMBEサーバーとしても使用できます。

自動更新メカニズムは、電源がオンになるたびに新しいファームウェアをチェックします。次に、ボタンを1回押すだけでインストールされます。

紹介ビデオ

<https://www.youtube.com/watch?v=jFgjlfxz3sk>

テクニカルデータ：

- DMR、D-Star、Fusionをサポート
- 1インチの明るい有機ELディスプレイ
- 頑丈なABSボックス。
- インスタントboot (2秒以内)
- シンプルなメニュー構造設定
- AMBEポートはUDPを使用
- 固定IPまたはDHCPの選択が可能
- 標準の電話充電器を使用します。
- dongleモードのボーレート230400
- ファームウェア更新は再起動時に実施
- 寸法90X 62 X30mm
- 電源供給は 5V DC microUSB-Bで
- microUSB-B-USB-Aケーブルが同梱



Dooren Electronic Solutions
Boomdijk 6c
4417BE Hansweert
Netherlands

購入代行：

VoIP Reflector Club / JQ1ZTN
mailto:jq1ztn@gmail.com
<http://xrf076.xreflector-jp.org/>